AWIZ Mariusz Wizła
61-339 Poznań
ul. Zamojska 10
gsm. 601 752 396
www.regaly-magazynowe.pl
email: awizbiuro@awiz.com.pl

Instrukcja montażu regału zaczepowego M100

Montaż regału powinny wykonywać dwie osoby.

Regały zaczepowe najlepiej składać w pozycji leżącej.

1/ Ustawić 2 słupy nośne równolegle do siebie w odległości równej szerokości półki. Na wysokości na której mają przypadać półki zaznaczyć punkty pisakiem od wewnętrznej strony słupów.

2/ Kolejno przykładać półki narożnikami do słupów nośnych na wcześniej zaznaczonej wysokości i lekko dopychać do momentu delikatnego zahaczenia otworów w półce o 4 zaczepy w słupie.

3/ Po nałożeniu odpowiedniej ilości półek na odpowiednich wysokościach nadal w pozycji leżącej nakryć konstrukcję kolejnymi 2 słupami w taki sam sposób jak poprzednio tworząc luźną konstrukcję regału.

4/ Nałożyć plastikowe stopki na dolną część słupów regałów.



5/ Postawić regał do pozycji pionowej i delikatnie dobijać każdy narożnik półki młotkiem gumowym najlepiej przez deseczkę lub inne nie drapiące tworzywo w celu rozłożenia siły uderzenia na cały narożnik. Dobijać do momentu uzyskania sztywności regału.

6/ Otwory słupów nośnych na których mocowane są półki powinny zostać w 80% zakryte poprzez blachę półki.



7/ Regały tworzące ciągi można dodatkowo skręcić ze sobą za pomocą śrub M6 kluczem 10 wykorzystując do tego okrągłe otwory w słupach.

UWAGA :
Jeżeli wysokość regału jest większa od czterokrotności głębokości regału to należy go zamocować do ściany przy pomocy ogólnodostępnych kotew budowlanych.
np. regał o wysokości 200cm i głębokości 40cm 200cm > 4 x 40cm = 160cm i regał należy zamocować do ściany

MONTAŻ NIEZGODNY Z INSTRUKCJĄ LUB ZASTOSOWANIE INNYCH NIŻ DOSTARCZONE ELEMENTÓW SPOWODUJE UTRATĘ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH REGAŁU ORAZ GWARANCJI

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE NA PÓŁKĘ PODAWANE JEST DLA CIĘŻARÓW RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONYCH NA CAŁEJ POWIERZCHNI PÓŁKI.