



www.regaly-magazynowe.pl

email: awizbiuro@awiz.com.pl tel. 601 752 396

61-339 Poznań, ul. Zamojska 10

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA REGAŁÓW

I. Informacje ogólne:

- 1/ Regały posiadają deklarację zgodności z Polskimi i Europejskimi Normami
- 2/ Regały półkowe przeznaczone są do składowania towarów w pomieszczeniach zamkniętych
- 3/ Elementy regału nogi, półki i inne wykonane są z blachy metalowej ocynkowanej
- 4/ Montaż regałów należy wykonać zgodnie z dostarczoną wraz z regałami instrukcją montażu.

II. Eksploatacja regałów:

- 1/ Regały należy oznaczyć naklejkami z informacją o dopuszczalnej nośności półek i całego regału
- 2/ Na regale należy umieszczać ładunek o znanym ciężarze nie przekraczając dopuszczalnego obciążenia półki i całej konstrukcji
- 3/ Ładunek na regale należy umieszczać zaczynając od najniższego poziomu
- 4/ Wspinanie się na regał oraz stawanie na półkach jest zabronione
- 5/ W przypadku konieczności zmian w konfiguracji regału wykraczających poza zakres określony w deklaracji zgodności z PN/EN i instrukcją zmiany należy zawsze uzgodnić z dostawcą regałów

III. Konserwacja regałów:

- 1/ Regały zmontowane zgodnie z instrukcją montażu objęte są 24 miesięczną gwarancją pod warunkiem właściwej eksploatacji zgodnej z niniejszą instrukcją użytkowania.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzenia mechanicznego regałów lub ich elementów.
- 2/ Obowiązkiem użytkownika jest cotygodniowa kontrola stanu technicznego regałów
- 3/ W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek elementu regału należy niezwłocznie wymienić go na nowy, wolny od wad. Do czasu wymiany elementu należy wyłączyć z użytkowania uszkodzony regał
- 4/ Dostawca regału nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe na skutek nieprawidłowego użytkowania regałów.

AWIZ
Mariusz Wizła
61-339 Poznań, ul. Zamojska 10
tel. 601 752 396
NIP 782-700-73-52 Regon 630196718

Poznań, dn. 23.04.2026

Mariusz Wizła